



新ツールチェンジシステム - MATCH フィックス/ルーズパーツの組み合わせ表

Universal Robot e-Series

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			

Universal Robot e-Series

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-01-02-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ		
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		
LWR50F-01-03-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-04-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

HANWHA HCR-3/-5/-12

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-07-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ		
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-08-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

ファナック CRX

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-09-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ		
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		

DOOSAN M-/H-/A-Series

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-10-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

ABB CRB 15000 GoFa

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-13-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-13-05-A	IO-Link	あり	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-13-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		

ABB CRB 1100 SWIFTI

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-14-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-14-05-A	IO-Link	あり	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			

ABB IRB1100

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-15-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-15-05-A	IO-Link	あり	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-15-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ		
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		

Fruitcore HORST

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-16-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

安川電機 HC P-Version

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-17-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-17-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-17-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00002-A	アナログ出力 0~10V	不要	ロボット内配線
			LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ		
			LWR50L-23-00006-A	アナログ出力 0~10V		

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-18-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

KUKA iisy 3

フィックスパーツ			ルーズパーツ		SCM	配線
品番	通信	LED	品番	グリッパポジション検知		
LWR50F-00-04-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-00-05-A	IO-Link	なし	LWR50L-02-00001-A	IO-Link	要	ロボット外配線
			LWR50L-03-00001-A			
			LWR50L-21-00001-A			
			LWR50L-21-00002-A			
			LWR50L-22-00001-A			
			LWR50L-22-00002-A			
			LWR50L-23-00002-A			
LWR50F-20-01-A	デジタルIO	なし	LWR50L-03-00003-A	マグネットセンサ	不要	ロボット内配線

NBK[®]

鍋屋バイテック会社